

形名

SC9Z-CFFPN05

取扱説明書


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に保存してください。

同梱品

除塵フィルター(5枚)



取扱説明書(1部)
(本書)



ご注意

- フィルターは品質保持のため、ポリ袋に入っています。
お使いになる前には、必ずフィルターをポリ袋から出してください。
- フィルターの取り付け・交換をするときは、必ず運転を停止し、DC 端子もしくは AC アダプターの差込プラグを抜き、ファンが停止している状態でおこなってください。
- 古いフィルターを置くときは、汚れが周囲に付着しないよう、新聞紙などを敷いてください。
- 古いフィルターは、ご使用の施設または市町村の分別ルールに従い廃棄してください。
フィルターの材質：ポリエステル

商品ご理解のために

- 除電性能を維持するためには、フィルターのこまめな交換が必要です。
3カ月に1回程度、フィルターの交換をしてください。
- 使用環境(ホコリや粉じんの多い場所など)によっては、3カ月経たなくてもこまめに交換してください。


除塵フィルターの交換のしかた

- ツメを押し、プレフィルターをはずす。



ツメ
プレフィルター
- プレフィルターから除塵フィルターを取り出し、破棄する。


除塵フィルター


- 除塵フィルターをプレフィルターの裏側に下図の向きにセットし、2か所のツメの下に潜り込ませる。

ツメ

除塵フィルター

※除塵フィルターに裏表はありません


- 本体にプレフィルターを取り付ける。

※除電性能は除塵フィルターの有・無により異なります。